

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/USB
10+
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
TEXT/TITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
INFO
GUIDE
PROGRAM
STEP

RED
GREEN
YELLOW
BLUE/PREF
AUDIO
SETUP
USB
GO TO
V-MODE
N/P
ANGLE
REPEAT
A-B
PBC
COPY
EJECT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 06/7/8/9/, 0DVD/USB, 10+, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, TEXT/TITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, INFO, GUIDE, EPG, PROGRAM, FAV, STEP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL/PREF, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, USB, GO TO, MODE, N/P, ANGLE, REPEAT, SLEEP, PBC, COPY, EJECT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .