

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB – MULTIMEDIA
USB – REC LIST
HDMI / RES.
ASPECT / RATIO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ TIMER
TNT – INFO
TNT – GUIDE/EPG
FAV
RED / SUBT.

GREEN / LANG.
YELLOW / TV/RAD.
BLUE / TXT
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
HELP / SOS
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, MULTIMEDIA, USB, REC, LIST, HDMI, / RES, ASPECT / RATIO, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / TIMER, SLEEP, TNT, INFO, GUIDE/EPG, EPG, FAV, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / LANG, VERDE, AMARILLO / TV/RAD, AMARILLO, AZUL / TXT, AZUL, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, HELP / SOS, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .