

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
SP/LP/EP
DISPLAY
SHOW VIEW
COUNTER RESET
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CANCEL
TIMER
TV/VCR
PROGRAM
SEARCH
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PROG. DATE DOWN
PROG. DATE UP
PROG. CH. DOWN
PROG. CH. UP
PROG. ON TIME DOWN
PROG. ON TIME UP
PRO. OFF TIME DOWN
PROG. OFF TIME UP
I-TIMER
INDEX LEFT
INDEX RIGHT
DIRECT TV REC.

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SELECT, SP/LP/EP, DISPLAY, SHOW VIEW, COUNTER RESET, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CANCEL, BACK, TIMER, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, PROGRAM, EPG, SEARCH, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, PROG DATE ABAJO, PROG DATE ARRIBA, PROG CH, PROG ON TIME ABAJO, PROG ON TIME ARRIBA, PRO, OFF TIME ABAJO, PROG OFF TIME ARRIBA, INDEX IZQUIERDA, INFO, INDEX DERECHA, DIRECT TV REC, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV