

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TUNER/BAND
DISPLAY
AUTO FORMAT
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/VIDEO
DIMMER
FUNCTION
DYNAMIC BASS

PAUSE
STOP
REW/TUNE -
PLAY
FWD/TUNE+
AUDIO
DVD SETUP
DVD TOP MENU
DVD DISPLAY
TUNER MENU
SOUND FIELD+
SOUND FIELD -
ENTER
REPEAT
NIGHT MODE
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TUNER/BAND, DISPLAY, AUTO FORMAT, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, DIMMER, INFO, FUNCTION, EPG, DYNAMIC BASS, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUNE, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/, TUNE+, AZUL, AUDIO, DVD SETARRIBA, DVD TOP, DVD DISPLAY, TUNER MENU, SOUND, FIELD+, SHIFT, +ARRIBA, FIELD, +ABAJO, ENTER, REPEAT, BACK, NIGHT MODE, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV