

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/-- / +10
P-MODE
SUBTITLE
FAV+
FAV -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
INFO
EPG/DVD MENU
FAV / AB
RED/PROGRAM
GREEN/GO TO
YELLOW/ANGLE

BLUE/USB-CARD
AUDIO/NICAM
DVD SETUP
S-MODE
SKIP NEXT/SUBPAGE
SKIP PREV/TV-RADIO
PAGE UP
PAGE DOWN
CANCEL
CLOCK
OK/REVEAL
REPEAT/CANALES
EJECT/TELTEXT
STOP/HOLD
REW/INDEX
PLAY-PAUSE/MIX
FWD/SIZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, / +1, MODE, SUBTITLE, FAV+, FAV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INFO, EPG/DVD MENU, EPG, FAV / AB, FAV, ROJO/PROGRAM, ROJO, VERDE/GO TO, VERDE, AMARILLO/ANGLE, AMARILLO, AZUL/USB, CARD, AZUL, AUDIO/NICAM, DVD SETARRIBA, SKIP NEXT/SUBPAGE, SKIP, PREV/, RADIO, PAGE, PAGE ABAJO, CANCEL, CLOCK, OK/REVEAL, REPEAT/CANALES, EJECT/TELTEXT, STOP/HOLD, REW/INDEX, PLAY, PAUSE/MIX, FWD/SIZE, .