

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
PROGRAM
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CHECK
GREATER 10
DISPLAY
FILTER
TIME TEXT
TRACK
SKIP NEXT
SKIP PREV
SCREEN UP
SCREEN DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SCROLL
FADER
SHUFFLE
HITLIST
MEMO
EJECT

PAUSE
STOP
SORT
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
POWER OFF
MULTI 2CH
SACD/CD
MANUAL SCAN
SELECT DISC
SELECT GROUP
SELECT TRACK
XFADE
NEXT DISC
PREV DISC
SCREEN ENTER
CONTINUE
DISC FINISH
DISC START

Listado de botones del mando:

POWER, PROGRAM, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CHECK, / SCE, GREATER 1, DISPLAY, FILTER, TIME TEXT, TRACK, SKIP NEXT, SKIP PREV, SCREEN ARRIBA, SCREEN ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SCROLL, SLEEP, FADER, TV/DTV, SHUFFLE, INFO, HITLIST, EPG, MEMO, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SORT, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, 0MULTI, 2CH, SACD/CD, MANUAL SCAN, SELECT DISC, SELECT GROARRIBA, SELECT TRACK, XFADE, NEXT DISC, PREV DISC, SCREEN, ENTER, CONTINUE, DISC, FINISH, DISC START, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV