

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
TV/TXT / TV FORMAT
VOL -/+
CH -/+
DOWN / UP
LEFT / RIGHT
OK
SLEEP
TV - MENU
INFO / REVEAL
EPG / SUBPAGE
FAV / SIZE
TV - EXIT
HOLD / LANGUAGE

RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO
YELLOW / FREEZE
BLUE / SUBTITLE
NICAM / A2
DVB-MENU
CANCEL / TEXT
PICTURE / SOUND
GO TO
ANGLE
TITLE
LANGUAGE
SLOW
PROG -/+
SKIP PREV./NEXT
REPEAT
A - B
INDEX
DVD-SETUP
PROGRAM
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, TV/TXT / TV, FORMAT, VOL, ABAJO / ARRIBA, ABAJO/ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, IZQUIERDA/DERECHA, BACK, SLEEP, MENU, TV/DTV, INFO / REVEAL, INFO, EPG / SUBPAGE, EPG, FAV / SIZE, FAV, EXIT, / NET TV, HOLD / LANGUAGE, / SMART, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FREEZE, AMARILLO, AZUL / SUBTITLE, AZUL, NICAM / A2, DVB, CANCEL / TEXT, PICTURE / SOUND, 1/2, GO TO, ANGLE, TITLE, LANGUAGE, SLOW, IZQUIERDA, PROG, SKIP PREV/NEXT, REPEAT, INDEX, DVD, SETARRIBA, PROGRAM, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .