

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
CHANNEL LIST
PICTURE
SIZE
SUBTITLE
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL - / LEFT
CH+ / UP
CH - / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
CANCEL
SOUND
REVEAL
ASPECT
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
TV / RADIO
INDEX
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, SOURCE, CHANNEL LIST, PICTURE, SIZE, SUBTITLE, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, SOUND, REVEAL, ASPECT, SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .