

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
SEARCH
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIGITAL INPUT
BASS BOOST
THEATER MODE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
NEXT DISC
PREV DISC
CONTINUOUS MODE
RANDOM MODE
REPEAT
INPUT TV
SHUFFLE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, SEARCH, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/DIGITAL INPUT, / SCE, BASS BOOST, THEATER MODE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, NEXT DISC, PREV DISC, ABAJO, CONTINUOS MODE, IZQUIERDA, RANDOM MODE, DERECHA, REPEAT, BACK, INPUT TV, TV/DTV, SHUFFLE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER2, TUNER, DVD, VIDEO, TAPE, PRESET+, PRESET, CH+, SHIFT, + P, + P, OPEN CLOSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV