

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

<b>POWER</b>	<b>PRESET 1/2/3/4/5</b>
<b>MUTE</b>	<b>PRESET 6/7/8/9/0</b>
<b>MENU</b>	<b>INPUT AUX</b>
<b>1/2/3/4/5</b>	<b>SOUND MODE</b>
<b>6/7/8/9/0</b>	<b>VOL SUBWOOFER+</b>
<b>INPUT DISC</b>	<b>VOL SUBWOOFER -</b>
<b>SURROUND</b>	<b>PRESET NEXT</b>
<b>VOL+</b>	<b>PRESET PREV</b>
<b>VOL -</b>	<b>VOL CENTER+</b>
<b>TUNE+</b>	<b>VOL CENTER -</b>
<b>TUNE -</b>	<b>VOL REAR -</b>
<b>UP</b>	<b>VOL REAR +</b>
<b>DOWN</b>	<b>REPEAT</b>
<b>LEFT</b>	<b>NIGHT</b>
<b>RIGHT</b>	<b>TUNER</b>
<b>OK</b>	<b>REPEAT A – B</b>
<b>SLEEP</b>	<b>RESUME</b>
<b>INPUT TV</b>	
<b>DIM</b>	
<b>PAUSE</b>	
<b>STOP</b>	
<b>REW</b>	
<b>PLAY</b>	
<b>FWD</b>	
<b>SYSTEM MENU</b>	



Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0INPUT DISC, / SCE, SURROUND, VOL+, VOL, VOL, TUNE+, TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, DIM, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SYSTEM MENU, PRESET 1/2/3/4/5, PRESET 6/7/8/9/, 0INPUT AUX, SHIFT, SOUND MODE, VOL SUBWOOFER+, VOL SUBWOOFER, PRESET NEXT, PRESET PREV, VOL CENTER+, VOL CENTER, VOL REAR, VOL REAR+, REPEAT, BACK, NIGHT, TUNER, REPEAT, RESUME, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV