

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



|                |
|----------------|
| POWER          |
| MUTE           |
| MENU           |
| NOT USED       |
| 1/2/3/4/5      |
| 6/7/8/9/0      |
| INPUT CD       |
| INPUT IPOD     |
| DISPLAY        |
| PROGRAM        |
| DIMMER         |
| RDS            |
| VOL+           |
| VOL-           |
| SKIP NEXT CHAP |
| SKIP PREV CHAP |
| UP             |
| DOWN           |
| LEFT           |
| RIGHT          |
| OK             |
| NOT USED       |
| SLEEP          |
| INPUT USB      |
| INFO           |

|               |
|---------------|
| TIME MODE     |
| SHUFFLE       |
| NOT USED      |
| PAUSE         |
| STOP          |
| STONE BALANCE |
| REW           |
| PLAY          |
| FWD           |
| TIMER         |
| INPUT AUX1    |
| INPUT AUX2    |
| INPUT SD      |
| INPUT TUNER   |
| REPEAT        |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT CD, INPUT IPOD, DISPLAY, PROGRAM, DIMMER, RDS, VOL+, VOL-, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INPUT USB, TV/DTV, INFO, TIME, MODE, EPG, SHUFFLE, FAV, PAUSE, STOP, TONE BALANCE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, INPUT, AUX1, INPUT AUX2, INPUT SD, INPUT TUNER, REPEAT, .