

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DVD
DISPLAY
ANGLE
MENU
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
TV
NAME

DVD TOP MENU
BANDA
EJECT
PAUSE
STOP
E
REW
PLAY
FWD
OFF
AUDIO
AMP MENU
CANCEL
AUX
VIDEO1
VIDEO2
2CH
SAT
MD – DAT
BASS LEVEL
ON
AUTO FORMATDEC
SYNT CH+
SYNT CH -
SOUNDFIELD+

SOUNFFIELD -
PREV DISC
NEXT DISC
ENTER
DVD DISPLAY
FUNCTION
NIGHT MODE
AM/FM
MEMORY
PLAY MODE +

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DVD, DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, TV/DTV, NAME, INFO, DVD TOP MENU, EPG, BANDA, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, AUDIO, AMP, CANCEL, AUX, VIDEO1, VIDEO2, 2CH, SAT, DAT, BASS LEVEL, 0AUTO FORMATDEC, SYNT CH, SYNT CH, SOUNDFIELD+, SOUNFFIELD, PREV DISC, NEXT DISC, SHIFT, +DERECHA, ENTER, DVD DISPLAY, FUNCTION, NIGHT MODE, AM/FM, MEMORY, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV