

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

POWER	TONE UP	USB MENU
MUTE	MODE GAME	FM
1/2/3/4/5	MODE MOVIE	USB PAUSE
6/7/8/9/0	MODE MUSIC	USB STOP
INPUT USB	MODE STEREO	USB REW
DISPLAY	OFF	USB PLAY
DIMMER	SPEAKER A/B	USB FWD
SETUP	INPUT AUX	USB SKIP NEXT
DIRECT TUNE	INPUT BD DVD	USB SKIP PREV
VOL+	INPUT CBL SAT	USB RANDOM
VOL-	INPUT GAME	PAGE UP SKIP NEXT
P+	INPUT VCR DVR	PAGE DOWN SKIP PREV
P-	OFF	
UP	USB DISPLAY	
DOWN	USB SETUP	
LEFT	USB SELECT	
RIGHT	USB SEARCH	
OK	USB TOP MENU	
RETURN	USB REPEAT	
HOME	USB UP	
SLEEP	USB DOWN	
INPUT TV	USB LEFT	
AM	USB RIGHT	
TONE	USB RETURN	
TONE DOWN	USB MODE	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT USB, DISPLAY, DIMMER, SETARRIBA, DIRECT TUNE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, HOME, EPG, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, FAV, TONE, TONE ABAJO, TONE ARRIBA, MODE GAME, ROJO, MODE MOVIE, VERDE, MODE MUSIC, AMARILLO, MODE STEREO, AZUL, OFF, SPEAKER, A/B, INPUT, AUX, INPUT BD, DVD, INPUT CBL SAT, GAME, INPUT VCR, DVR, USB DISPLAY, USB SETARRIBA, USB SELECT, USB SEARCH, USB TOP MENU, MENU, USB REPEAT, USB ARRIBA, USB ABAJO, USB IZQUIERDA, USB DERECHA, USB RETURN, USB MODE, INFO, USB MENU, USB, PAUSE, USB STOP, USB REW, USB PLAY, USB FWD, USB SKIP NEXT, CH+, USB SKIP, PREV, USB RANDOM, PAGE ARRIBA SKIP NEXT, PAGE ABAJO SKIP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV