

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY / LANG / EPG
SIZE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺
SLEEP
INDEX
FAV- / GO TO
HOLD / FAV
RED / PROG. / TV/RA.

GREEN / INTRO / AUD.
YELL. / REP. / FREEZE
BLUE / AB / SUBTITLE
AUDIO
LCD MENU
P. MODE
S. MODE
REVEAL / ZOOM
SLOW / STEP
SUBPAGE / SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TITLE
FAV+ / ANGLE
EJECT / V. SIZE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY / LANG / EPG, SIZE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, FAV, / GO TO, HOLD / FAV, ROJO / PROG / TV/RA, ROJO, VERDE / INTRO / AUD, VERDE, YELL / REP / FREEZE, AMARILLO, AZUL / AB / SUBTITLE, AZUL, AUDIO, LCD MENU, P MODE, S MODE, REVEAL / ZOOM, SLOW / STEP, SUBPAGE / SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, TITLE, FAV+ / ANGLE, EJECT / V SIZE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .