

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/DVB
10+
OSD
ZOOM
LANGUAGE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DISC
PROG
L/R
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
PBC
3D
CARD/USB
GO TO
SETUP
SLOW
REPEAT
STEP
TITLE
A-B
RESUME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/DVB, 10+, OSD, ZOOM, LANGUAGE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DISC, INFO, PROG, EPG, L/R, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PBC, CARD/USB, GO TO, SETARRIBA, SLOW, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, TITLE, RESUME, .