FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TITLE / POP – UP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ BACK
/ INFO/MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
/ AUDIO
DISC MENU
/ REPEAT

RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B
T
TV POWER
AV / INPUT
VOL+
VOL -
PR / CH+
PR / CH -

POWER, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TITLE / POP, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, / INFO/MENU, INFO, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, / AUDIO, MUTE, DISC, / REPEAT, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, AMARILLO / Y, AZUL / B, TV POWER, AV / INPUT, VOL+, VOL+, VOL, VOL, PR / CH+, PR / CH, .