

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



HOME /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
WWW
CH. LIST /
2D → 3D
POPUP / TITLE MENU
TOOLS /
TTX / MIX
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN /
TV / SOCIAL
INFO /
GUIDE /
SMART HUB /
EJECT
PAUSE / TIMES. PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY / TIME S. PLAY
FWD
DISC MENU
PIP
SEARCH
PROG- / PREV. PAGE
PROG+ / NEXT PAGE
REC PAUSE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C / PIP CH -
BLUE / D / PIP CH +

POWER, HOME /, MENU, EXIT /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0WWW, CH LIST /, POPARRIBA, / TITLE MENU, TOOLS /, TTX / MIX, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN /, BACK, TV / SOCIAL, TV/DTV, INFO /, INFO, GUIDE /, EPG, SMART HUB /, FAV, EJECT, PAUSE / TIMES, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / TIME S, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, PIP, SEARCH, PROG, / PREV PAGE, PROG+ / NEXT PAGE, REC PAUSE, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C / PIP CH, / D / PIP CH +, .