

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



- POWER
- MONO
- BASS
- 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0
- INPUT NEXT
- GREATER +10
- DISPLAY
- CENTER MODE
- CD MODE
- HI-LITE SCAN
- VOLUME + / -
- SKIP NEXT/PREV CHAP
- BEST A/B
- PRESET - / +
- REPEAT
- SLEEP
- INPUT CD
- PROGRAM
- KARAOKE
- AM/FM TOGGLE
- CD PAUSE
- CD STOP
- CD REW
- CD PLAY
- CD FWD

- SURROUND MODE
- DISC 1/2/3
- INPUT MD/TAPE1/TAPE2
- SFC
- INPUT AUX
- TEST TONE
- NEXT/PREV DISC
- VOL. REAR UP/DOWN
- VOL. CENTER UP/DOWN
- TAPE1 PLAY/STOP
- TAPE2 PLAY
- TAPE2 STOP
- TAPE2 REW
- TAPE2 FWD
- RANDOM

POWER, MONO, MUTE, BASS, MENU, 1/2/3/4/5/6/7/8/9/, INPUT NEXT, GREATER +1, DISPLAY, CENTER MODE, CD MODE, LITE SCAN, VOLUME + /, VOL+/ VOL, SKIP NEXT/PREV CHAP, P+/P, BEST A/B, ARRIBA / ABAJO, PRESET, IZQUIERDA/DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, INPUT CD, TV/DTV, PROGRAM, INFO, KARAOKE, EPG, AM/FM TOGGLE, FAV, PAUSE, CD STOP, CD REW, VERDE, CD PLAY, AMARILLO, CD FWD, AZUL, SURROUND, MODE, ROJO, DISC 1/2/3, 1/2/3, INPUT, MD/TAPE1/TAPE2, 4/5/6, SFC, INPUT AUX, TEST, TONE, NEXT/PREV DISC, CH+/CH, VOL, REAR ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, VOL CENTER, V+/V, TAPE1 PLAY/STOP, TAPE2 PLAY, TAPE2 STOP, TAPE2, REW, TAPE2 FWD, RANDOM, .