

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
INPUT PHONO	
AM/FM	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
PRESET NEXT	
PRESET PREV.	
TAPE 1 PLAY BACK.	
TAPE 1 PLAY FWD	
TAPE 1 STOP	
TIMER SNOOZE	
TIMER SLEEP	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
TOGGLE CD	
TAPE 2 PLAY BACK.	
TAPE 2 PLAY FWD	
TAPE 2 PAUSE	
TAPE 2 STOP	
TAPE 2 REC	

POWER, INPUT PHONO, AM/FM, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, TAPE 1 PLAY BACK, IZQUIERDA, TAPE 1 PLAY FWD, DERECHA, TAPE 1 STOP, TIMER SNOOZE, BACK, TIMER SLEEP, SLEEP, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOGGLE CD, TAPE 2 PLAY BACK, TAPE 2 PLAY FWD, TAPE 2 PAUSE, TAPE, 2 STOP, TAPE 2 REC, ROJO, .