

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT / SLOW
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD / DVB
LIST / PBC
DISPLAY / INFO
ANGLE
TTX / SEARCH
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV/RADIO / Q-PLAY
EPG / P/N
FAV / A/B
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
RANDOM
VIDEO
ZOOM / PVR
SETUP
SUBTITLE
PAGE UP
PAGE DOWN
NEXT
PREV
STEP
TITLE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC / REPEAT
REW
PLAY
FF

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT / SLOW, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD / DVB, / SOURCE, LIST / PBC, DISPLAY / INFO, ANGLE, TTX / SEARCH, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV/RADIO, / Q, PLAY, TV/DTV, EPG, / P/N, FAV, / A/B, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, RANDOM, VIDEO, ZOOM / PVR, SETARRIBA, SUBTITLE, PAGE, SHIFT, +ARRIBA, +ABAJO, NEXT, PREV, STEP, SLEEP, TITLE, INFO, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC / REPEAT, REW, .