

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU/PLAYLIST
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
OSD
SUB – WOOFER LEVEL
FUNCTIONS
TEST
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK/SETUP
SLEEP/DISPLAY
CENTRE FOCUS
EQUALIZER
PLAY MODE/CH. SEL.

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU/PLAYLIST, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, OSD, SUB, WOOFER LEVEL, FUNCTIONS, TEST, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK/SETARRIBA, BACK, SLEEP/DISPLAY, SLEEP, CENTRE FOCUS, INFO, EQUALIZER, EPG, PLAY MODE/CH SEL, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DOLBY PRO LOGIC II, TOP MENU/DIR NAV, AUX, DVD, TUNER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV