

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER/SOURCE
MUTING
MENU/CLASS
1 / SKIP PREV.
2 / SKIP NEXT
3 / REW
4 / FWD
5/PLAY BACK./TV FUN.
6 / PAUSE
7 / STOP
8 / PLAY
9 / EFFECT/TV VOL. -
0 / EFFECT/TV VOL. +
INPUT NEXT
CH. SELECT
DSP MODE
SURROUND
SETUP / MPX
TEST TONE
DOWN / PG. -
UP / PG. +
LEFT
RIGHT / DSP
ENTER
MASTER VOL. -

MASTER VOL. +
LEVEL -
LEVEL +
FL. DIMMER
INPUT DVD
INPUT CD
INPUT TAPE
INPUT TUNER
INPUT TV CONT.
INPUT CD-R

Listado de botones del mando:

POWER/SCE, POWER, MUTING, MUTE, MENU/CLASS, MENU, 1 / SKIP PREV, 2 / SKIP NEXT, 3 / REW, 4 / FWD, 5/PLAY BACK/TV FUN, 6 / PAUSE, 7 / STOP, 8 / PLAY, 9 / EFFECT/TV VOL, 0 / EFFECT/TV VOL +, 0INPUT NEXT, CH SELECT, DSP MODE, SURROUND, SETARRIBA / MPX, TEST TONE, ABAJO / PG, ABAJO, ARRIBA / PG +, IZQUIERDA, DERECHA / DSP, DERECHA, ENTER, MASTER VOL, MASTER VOL +, LEVEL, LEVEL +, FL DIMMER, INFO, INPUT DVD, INPUT CD, INPUT TAPE, INPUT TUNER, INPUT TV CONT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV