

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
AM/FM
DISPLAY
BASS BOOST
DSP
TEST TONE
VOL+
VOL-
NEXT TRACK
PREV. TRACK
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LOOP
SLEEP
SET
FILE SELECT
MODE SELECT
PRESETS

PAUSE
STOP
2nd ENTER
GREEN
YELLOW
BLUE
PRO-LOGIC TOGGLE
SPEAKER TOGGLE
SURROUND TOGGLE
EQ. BASS DOWN
EQ. BASS UP
EQ. TREBLE DOWN
EQ. TREBLE UP
VOL. CENTER DOWN
VOL. CENTER UP
VOL. REAR DOWN
VOL. REAR UP
ENTER
FLASH
NEXT DISC

Listado de botones del mando:

POWER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0INPUT NEXT, AM/FM, DISPLAY, BASS BOOST, DSP, TEST TONE, VOL+, VOL-, NEXT TRACK, PREV TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LOOP, BACK, SLEEP, SET, TV/DTV, FILE SELECT, INFO, MODE SELECT, EPG, PRESETS, FAV, PAUSE, STOP, nd ENTER, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PRO, LOGIC TOGGLE, SPEAKER TOGGLE, SURROUND TOGGLE, EQ BASS ABAJO, VOL, EQ BASS ARRIBA, VOL+, EQ TREBLE, EQ TREBLE ARRIBA, VOL CENTER ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, VOL REAR ABAJO, VOL REAR ARRIBA, ENTER, FLASH, NEXT DISC, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV