

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER	DISC RANDOM
MUTE	RANDOM
INPUT AM	PAUSE
INPUT AUX	STOP
INPUT CD	REW
INPUT DVD	PLAY
INPUT FM	FWD
INPUT SAT	POWER OFF
INPUT TAPE	POWER ON
INPUT TUNER	PREV. DISC
INPUT VCR	NEXT DISC
INPUT VIDEO	PRESET PREV.
AM/FM	PRESET NEXT
2 SPEAKERS	
3 SPEAKERS	
5 SPEAKERS	
VOL+	
VOL-	
NEXT TRACK	
PREV. TRACK	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
INPUT TV	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, INPUT AM, INPUT AUX, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT FM, INPUT SAT, INPUT TAPE, INPUT TUNER, INPUT VCR, INPUT VIDEO, 0AM/FM, 2 SPEAKERS, 3 SPEAKERS, 5 SPEAKERS, VOL+, VOL-, NEXT TRACK, PREV TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INPUT TV, TV/DTV, DISC RANDOM, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, POWER ON, 0PREV DISC, NEXT, DISC, PRESET PREV, PRESET NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV