

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
DVD TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INP. NEXT/FUNCTION
AM/FM / BAND NEXT
DISPLAY
AUTO FORMAT DEC.
ANGLE
BASS LEVEL
VOL+
VOL-
PRESET/SKIP NEXT
PRESET/SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
PLAY MODE
NAME

DVD MENU
MEMORY
EJECT
PAUSE
STOP
REW/TUNE DOWN
PLAY
FWD/TUNE UP
AUDIO
AMP. MENU
CLEAR
DVD DISPLAY
SOUND FIELD
SOUND FIELD DOWN
SUBTITLE
NEXT DISC
ENTER
REPEAT
NIGHT MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, DVD TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INP NEXT/FUNCTION, AM/FM / BAND NEXT, DISPLAY, AUTO FORMAT DEC, ANGLE, BASS LEVEL, VOL+, VOL-, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, NAME, INFO, DVD MENU, EPG, MEMORY, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW/TUNE ABAJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/TUNE ARRIBA, AZUL, AUDIO, AMP MENU, CLEAR, DVD DISPLAY, SOUND FIELD, SOUND FIELD ABAJO, SUBTITLE, NEXT DISC, ENTER, REPEAT, NIGHT MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV