

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
DISPLAY
PIC. FORMAT
TEXT
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL - / LEFT
CH+ / UP
CH - / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DVB
INDEX

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
CANCEL
PICTURE
SOUND
REVEAL
SIZE
LANGUAGE
SUBTITLE
FAV -
FAV+
SUBPAGE
SKIP PREV./NEXT
TV / RADIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, DISPLAY, PIC FORMAT, TEXT, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DVB, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, PICTURE, SOUND, REVEAL, SIZE, LANGUAGE, SUBTITLE, FAV, FAV+, SUBPAGE, SKIP PREV/NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .