

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV/INPUT
MENU/LIST
DISPLAY
DUBBING
REC MODE
SEARCH
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / PR/CH +
DOWN / PR/CH -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMESHIFT
TV/DVD
CHP. ADD
THUMBNAIL
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP

STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
AUDIO
PIP
DVD
HDD
SHOW VIEW
ZOOM
MARKER
SUBTITLE
REPEAT
A-B
TITLE
T
POWER
AV/INPUT
VOL -
VOL +
PR/CH -
PR/CH +

POWER, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV/INPUT, MENU/LIST, DISPLAY, DUBBING, REC MODE, SEARCH, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR/CH +, ABAJO / PR/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, CHP ADD, INFO, THUMBNAIL, EPG, OPEN/CLOSE, PAUSE/STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, PIP, DVD, HDD, SHOW VIEW, ZOOM, MARKER, SUBTITLE, REPEAT, TITLE, AV/INPUT, VOL, VOL +, PR/CH, PR/CH +, .