

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

POWER	PROGRAM	VOL-
MUTING	MODE	VOL+
DVD MENU	EJECT	CH-
DVD TOP MENU	PAUSE	CH+
1/2/3/4/5	STOP	SONY TV DIRECT (TV)
6/7/8/9/0	REW/SLOW B./TUN-	
TV ENTER (DVD)	PLAY	
>10 / -/--	FWD/SLOW F./TUN+	
DISPLAY	AUDIO	
DSGX	TUNER MENU	
ANGLE	CLEAR	
FUNCTION	TUNER / BAND	
VOL+	DVD DISPLAY	
VOL-	DVD SETUP	
SKIP NEXT / PRESET +	SUBTITLE	
SKIP PREV. / PRESET -	REPEAT	
UP	FM MODE	
DOWN	AUTO/FORMAT/DIR.	
LEFT		
RIGHT		
ENTER	POWER	
RETURN	1/2/3/4/5	
SLEEP	6/7/8/9/0	
SONY TV DIR. (DVD)	TV/VIDEO	
DIMMER	TV ENTER (TV)	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU, MENU, DVD, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV ENTER DVD, 10 /, DISPLAY, DSGX, ANGLE, FUNCTION, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET +, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SONY TV DIR, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW/SLOW B/TUN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/SLOW F/TUN+, AZUL, AUDIO, TUNER MENU, CLEAR, TUNER / BAND, DVD DISPLAY, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, FM MODE, AUTO/FORMAT/DIR, 0TV/VIDEO, TV ENTER TV, VOL, VOL+, CH+, SONY TV DIRECT TV, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV