

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
CD DIRECT 1/2/3
INPUT AUX/CDR
INPUT CD 123
INPUT TAPE 1/2
INPUT TUNER
BASS / TREBLE
VAC
DSC
SHUFFLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
BASS UP
BASS DOWN
TREBLE DOWN
TREBLE UP
SLEEP
CLOCK
PROG.
DIM
AUTO RE.
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER ON/OFF
TUNE DOWN
TUNE UP
PRESET PREV.
PRESET NEXT
TAPE SKIP PREV.
TAPE SKIP NEXT
REPEAT
WOOX LEVEL
WOOX ON/OFF
TAPE PAUSE
TAPE STOP
TAPE REW
TAPE PLAY
TAPE FAST FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, CD DIRECT, 1/2/3, INPUT AUX/CDR, INPUT, CD 123, TAPE 1/2, INPUT TUNER, BASS / TREBLE, VAC, DSC, SHUFFLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, BASS ARRIBA, BASS ABAJO, ABAJO, TREBLE ABAJO, IZQUIERDA, TREBLE ARRIBA, DERECHA, SLEEP, CLOCK, INFO, PROG, EPG, DIM, FAV, AUTO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER ON/OFF, TUNE ABAJO, TUNE ARRIBA, PRESET PREV, PRESET, NEXT, TAPE SKIP PREV, TAPE SKIP NEXT, REPEAT, BACK, WOOX LEVEL, WOOX ON/OFF, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE FAST FWD,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV