

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
i / DISPLAY
/ HOLD
PIC FORMAT
/ TV/TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
SLEEP
TV / RADIO
/ INDEX
/ EPG

/ FAV
/ PICTURE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I-II / NICAM/A2
/ CANCEL
/ SOUND
/ REVEAL
/ SIZE
ENG. / LANGUAGE
/ SUBTITLE
/ SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FF

/ FAV, FAV, / PICTURE, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, II / NICAM/A2, MUTE, / CANCEL, EXIT, / SOUND, / REVEAL, / SIZE, ENG / LANGUAGE, / SUBTITLE, / SUBPAGE, ABAJO, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, POWER, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, i / DISPLAY, / HOLD, PIC FORMAT, / TV, /TXT, VOL+, VOL, CH+, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, / INDEX, INFO, / EPG, EPG, .