

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU / PLAYLIST
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INP. NEXT/INP. RADIO
>10
FUNCTIONS
VOL+
VOL-
SKIP/PRESET PREV.
SKIP/PRESET NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP / FL DISPLAY
START
WHISPER MODE
SURROUND
PAUSE
STOP

REW / TUNE DOWN
PLAY
FWD / TUNE UP
SOUND
TOP MENU / DIR. NAV.
INPUT DVD
INPUT i-POD/USB
SETUP / CH. SELECT
REPEAT
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU / PLAYLIST, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INP NEXT/INP RADIO, FUNCTIONS, VOL+, VOL-, SKIP/PRESET PREV., SKIP/PRESET NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP / FL DISPLAY, SLEEP, START, INFO, WHISPER MODE, EPG, SURROUND, FAV, PAUSE, STOP, REW / TUNE ABAJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNE ARRIBA, AZUL, SOUND, TOP MENU / DIR, NAV, INPUT DVD, INPUT i, POD/USB, SETARRIBA / CH SELECT, REPEAT, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV