

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH. SELECT
>10
FL DISPLAY
FUNCTIONS
VOL +
VOL -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP / SURROUND
START
SOUND MODE/W. SRD
PAUSE
STOP

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0CH SELECT, / SCE, FL DISPLAY, FUNCTIONS, VOL+, VOL-,
SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP / SURROUND, SLEEP,
START, INFO, SOUND MODE/W SRD, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNE ABAJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD /
TUNE ARRIBA, AZUL, TOP MENU, CANCEL, DVD, EXT, RADIO, REPEAT / PLAY MODE.

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV