

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TV MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD TV/AV
DISPLAY
[Icon] / SETUP
[Icon] / REPEAT
TEXT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
SLEEP
[Icon] / A-B
NORMAL
ASPECT
RED/PROGRAM/CLEAR
GREEN / MOVIE

YELLOW / SEARCH
BLUE
AUDIO
DVD MENU
[Icon]
SOUND MODE
3D
[Icon]
[Icon]
[Icon]
SKIP PREV.
SKIP NEXT
[Icon] / TITLE / PBC
OPEN / CLOSE
STOP
F. R/SLOW
PLAY / PAUSE
F. F/SLOW

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD TV/AV, DISPLAY, / SETARRIBA, / REPEAT, TEXT, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, SLEEP, / A, INFO, NORMAL, FAV, ASPECT, ROJO/PROGRAM/CLEAR, ROJO, VERDE / MOVIE, VERDE, AMARILLO / SEARCH, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DVD MENU, EXIT, SOUND, MODE, SKIP PREV, SKIP NEXT, / TITLE / PBC, OPEN / CLOSE, STOP, R/SLOW, PLAY / PAUSE, F F/SLOW, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV