

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT - AV
SD HC
VIERA TOOLS
/ HOLD
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
INPUT - TV
i
GUIDE

VIERA LINK
/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
N
/ STTL.
DIRECT TV REC
/ INDEX
DV
PROGRAMME
PROGRAMME
PAUSE /
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SD HC, VIERA TOOLS, / HOLD, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, VIERA LINK, FAV, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, DIRECT TV REC, TV/DTV, / INDEX, DVD, PROGRAMME, PAUSE /, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .