

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
DISPLAY
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / CH. LIST
SLEEP
TV / DVD
i
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT A-B
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, DISPLAY, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / CH LIST, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP, PREV, SKIP NEXT, REPEAT A, BACK, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .