

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT / CANCEL / ZOOM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
MIX / LANGUAGE
TXT / REPEAT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / RADIO
INFO
EPG
FAV

ASPECT
FREEZE
HOLD / A-B
RED / PROGRAM
GREEN / GO TO
YELLOW / ANGLE
BLUE / D. DIS
NICAM
DVD MENU / SIZE
P. MODE
S. MODE
REVEAL / TITLE
SETUP / INDEX
SUBTITLE / SUBPAGE
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
T-SHIFT
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / CANCEL / ZOOM, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, LIST, MIX / LANGUAGE, TXT / REPEAT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, FREEZE, HOLD / A, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / GO TO, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / D DIS, AZUL, NICAM, DVD MENU / SIZE, P MODE, S MODE, REVEAL / TITLE, SETARRIBA / INDEX, SUBTITLE / SUBPAGE, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, SHIFT, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .