

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10 /
DISPLAY
/ REPEAT
/ CARD
TEXT / TITLE
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV
/ SET UP
SCAN

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / STEREO
/ MENU
P. M.
S. M.
DVD
VGA
/ SLOW
/ ANGLE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
/ GO TO
SCART
SET FAV
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 06/7/8/9/, 0SOURCE, +10 / , DISPLAY, / REPEAT, / CARD, TEXT / TITLE, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV/DTV, / SET ARRIBA, INFO, SCAN, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / STEREO, / MENU, P M, S M, DVD, VGA, / SLOW, / ANGLE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, / GO TO, SCART, TV/DTV, SET FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .