

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
VIERA TOOLS
VIERA CAST
/ HOLD
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN / BACK
/ OFF TIMER
INPUT TV
i

GUIDE
VIERA LINK
/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
3D
APPS
SD CARD
/ SURROUND
/ STTL
PROGRAMME
PROGRAMME
/ LAST VIEW
N
/ INDEX
DIRECT TV REC
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, / AV, VIERA TOOLS, VIERA CAST, / HOLD, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN / BACK, BACK, / OFF TIMER, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, VIERA LINK, FAV, / ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, APPS, SD CARD, / AV, / SURROUND, / STTL, PROGRAMME, / LAST VIEW, / INDEX, DIRECT TV REC, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV