

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CHOICE
DSP
ZOOM IN
ANGLE
EFFECT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPLAY
SLEEP
SURROUND TOGGLE
TEST
DIGEST

VFP
DECODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
TOP MENU
INPUT CD / CDR / DVD
INPUT TAPE / TUNER
INPUT TV/DSS / VCR
INPUT VIDEO/VIDEO 1
ON SCREEN
ZOOM OUT
SETTING ADJUST
SUBTITLE
VOL. CENT. DOWN/UP
VOL. SUBW. DOWN/UP
VOL. REAR L. DN/UP
PRESET PREV./NEXT
VOL. REAR R. DOWN
VOL. REAR R. UP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CHOICE, DSP, ZOOM IN, ANGLE, EFFECT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPLAY, BACK, SLEEP, SURROUND TOGGLE, TV/DTV, TEST, INFO, DIGEST, EPG, VFP, FAV, DECODE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU, INPUT CD, / CDR / DVD, 1/2/3, INPUT TAPE / TUNER, 4/5, INPUT TV/DSS / VCR, 6/7, INPUT VIDEO/VIDEO 1, 8/9, ON SCREEN, ZOOM OUT, SETTING ADJUST, SUBTITLE, VOL CENT, ABAJO/ARRIBA, VOL SUBW, IZQUIERDA/DERECHA, VOL REAR, DN/ARRIBA, VOL, PRESET PREV/NEXT, VOL REAR R ABAJO, R ARRIBA, BLU, .