

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU / STORE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD
>10
CHANGE DISP.
INTRO
DISPLAY TOGGLE
EDIT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
OK
BACK
TIME
DISC
DIMMER
MEM.
RANDOM
EJECT
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
POWER 2
CDR
A OR B
REPEAT
DISC 6
PROGRAM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU / STORE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, CHANGE, DISP, INTRO, DISPLAY TOGGLE, EDIT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, BACK, TIME, SLEEP, DISC, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEM, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CDR, A OR B, REPEAT, DISC 6, TV/DTV, PROGRAM, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV