

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	PROGRAM	VCR EJECT
MUTE	AUDIO	VCR SEARCH
MENU	EJECT	REC
EXIT	PAUSE	VCR MENU
1/2/3/4/5	STOP	VCR SPEED
6/7/8/9/0	SHUFFLE	VCR CLK/CNT
SOURCE / INPUT	REW	VCR VOL+
SEARCH	PLAY	VCR VOL-
SHOWVIEW	FWD	
INPUT VCR	TV/VCR	
INPUT AUX	VCR 1/2/3/4/5	
	VCR 6/7/8/9/0	
CHAP+	VCR AUDIO	
CHAP-	VCR CLEAR	
CH+	VCR DOWN/ CH-	
CH-	VCR UP / CH+	
UP / SKIP RIGHT	VCR LEFT	
DOWN /SKIP LEFT	VCR DOWN	
LEFT/SYNT CH-	VCR DISPLAY	
RIGHT/SYNTH CH+	VCR PAUSE	
OK/ MEMORY	VCR STOP	
RETURN	VCR OK	
MARKER	VCR REW	
CD/DVD	VCR FWD	
INFO	VCR PLAY	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SCE, / INPUT, SEARCH, SHOWVIEW, INPUT VCR, INPUT AUX, CHAP+, VOL+, CHAP, VOL, CH+, ARRIBA / SKIP DERECHA, ABAJO, /SKIP IZQUIERDA, IZQUIERDA/SYNT CH, IZQUIERDA, DERECHA/SYNTH, DERECHA, OK/ MEMORY, RETURN, BACK, MARKER, SLEEP, CD/DVD, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, AUDIO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, SHUFFLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TV/VCR, VCR 1/2/3/4/5, VCR 6/7/8/9/, VCR AUDIO, VCR CLEAR, VCR ABAJO/ CH, VCR ARRIBA /, VCR IZQUIERDA, VCR ABAJO, VCR DISPLAY, VCR, VCR STOP, VCR OK, VCR REW, VCR FWD, VCR PLAY, VCR EJECT, VCR SEARCH, EPG, REC, VCR MENU, VCR SPEED, VCR CLK/CNT, VCR VOL+, VCR VOL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV