

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DTV
i
GUIDE
FAV
FORMAT

FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
P. MODE
S. MODE
REC. LIST
REVEAL
SIZE
SUBT.
S. PAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
T. SHIFT
TV / RADIO
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FORMAT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, REC LIST, REVEAL, SIZE, SUBT, PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, T SHIFT, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .