

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
ADD / DEL.
DNiE
P. SIZE
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ PRE - CH
/ / SLEEP
TV
/ INFO
POSITION

AUTO PROG.
/ STILL
RED / DUAL / I-II
GREEN / S. MODE
YELLOW / SRS
BLUE / P. MODE
PC
/ PIP
/ SWAP
SOURCE (GREEN)
/ SIZE

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, ADD / DEL, DNIE, P SIZE, TTX / MIX, VOL+, VOL-, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / PRE, BACK, / / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, / INFO, INFO, POSITION, FAV, AUTO PROG, / NET TV, / STILL, ROJO / DUAL / I, ROJO, VERDE / S MODE, VERDE, AMARILLO / SRS, AMARILLO, AZUL / P MODE, AZUL, / PIP, / SWAP, SOURCE VERDE, / SOURCE, / SIZE, .