FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	□X
	MENU
	EXIT
2	1/2/3/4/5
- V	6/7/8/9/0
	SOURCE
	-/
	ASPECT
I	NDEX SETUP
	TEXT
	VOL+
	VOL-
	P+
	P-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	BACK
	SLEEP
	DTV MENU
I	FO DISPLAY
	EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
DVD MENU
NICAM
LANG LUCIDITY
ENTER
ZOOM
PICTURE MODE
SUBTITLE
TITLE
EJECT
STOP
PAUSE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, ASPECT, INDEX SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV MENU, TV/DTV, INFO DISPLAY, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MODE, DVD MENU, NICAM, LANG LUCIDITY, ENTER, ZOOM, PICTURE MODE, SUBTITLE, TITLE, EJECT, STOP, PAUSE, REW, PLAY, FWD, .