

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON / STANDBY
CLEAR / DIMMER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
PLAY MODE
X-BASS / DEMO
VOLUME+
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP / TUNING UP
DOWN / TUN. DOWN
LEFT
RIGHT
CLOCK / TIMER
MEMORY
FOLDER
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD

TUNER
USB / AUDIO IN
USB STOP
USB PLAY/PAUSE

ON / STANDBY, POWER, CLEAR /, DIMMER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, PLAY MODE, BASS / DEMO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET, PREV, ARRIBA / TUNING ARRIBA, ABAJO / TUN ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLOCK, / TIMER, SLEEP, MEMORY, EPG, FOLDER, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNER, USB / AUDIO IN, USB STOP, USB PLAY/PAUSE, .