

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



🔌
MUTING
SUPER SOUND
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CH SELECT
SLEEP
TAPE DECK 1 / 2
DISC
PROGRAM
PRO LOGIC
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUX

CD
TAPE
TUNER

POWER, MUTING, MUTE, SARRIBAER SOUND, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CH SELECT, SLEEP, TAPE DECK 1 / 2, TV/DTV, DISC, INFO, PROGRAM, EPG, PRO LOGIC, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, TAPE, TUNER, .