## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.







/ STANDBY, POWER, MUTING, MUTE, SETARRIBA, MENU, 1 / V1, / V2, / V3, 5 / MULTI CH, 6 / DVD, 7 / TAPE, 8 / TUNER, 9 /, 0 / DIMMER, 0SP, A/B, CH SEL, DISPLAY, LATE NIGHT, CINE FLTR, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP /, CLR, SLEEP, TEST TONE, FAV, LISTEN, MODE STEREO, ROJO, LIS, MODE SURROUND, VERDE, LEVEL+, LISTEN MODE IZQUIERDA, LISTEN MODE DERECHA, .