
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / GUIDE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY / T-C / TEXT
CINEMA LINK
LOUDNESS
NEWS / TA
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SURR. ON/OFF
FR. D. / INDEX / DISC
SURR. MODE
TEST TONE
SMART SOUND
CĐ
CDR / TAPE



POWER, MUTE, MENU / GUIDE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY / T, C / TEXT, CINEMA LINK, LOUDNESS, NEWS / TA, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SURR ON/OFF, TV/DTV, FR D / INDEX / DISC, INFO, SURR MODE, FAV, TEST TONE, SMART SOUND, CDR / TAPE, DVD / 6 CH, TUNER, VCR, REAR CHANNEL, VOL, REAR CHANNEL +, VOL+, .