

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV VCR
NOT USED
FILE
NOT USED
TIMESHIFT
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SLOW
PGUP
PGDWN
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DTV VCR, NOT USED, FILE, TIMESHIFT, TXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SLOW, PGARRIBA, PGDWN, DWN, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV