

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
DEFAULT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V-MODE
10+
OSD
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
L / R / ST
PROG.
A - B

OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
USB
GO TO
SETUP
REPEAT
STEP
TITLE
PBC

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, DEFAULT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, MODE, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, L / R / ST, TV/DTV, PROG, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, SLOW, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, USB, GO TO, SETARRIBA, REPEAT, STEP, SLEEP, TITLE, INFO, PBC, .